

NRF 3401461

Monteringssett til Purus Line ved montering i trebjelkelag. Settet gir en byggehøyde på 22 mm



NRF 3401462

Monteringssett til Purus Line ved montering i trebjelkelag. Settet gir en byggehøyde på 28 mm

NRF 3401463

Monteringssett til Purus Line ved montering i trebjelkelag. Settet gir en byggehøyde på 35 mm

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401461
<b>Flate</b>	Galvanisert
<b>Funksjon</b>	Monteringsskinne Til trebjelkelag
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Trebjelkelag
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	22 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	For installasjon i trebjelkelag

<b>NRF nummer</b>	3401462
<b>Flate</b>	Galvanisert
<b>Funksjon</b>	Monteringsskinne Til trebjelkelag
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Trebjelkelag
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	28 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	For installasjon i trebjelkelag

<b>NRF nummer</b>	3401463
<b>Flate</b>	Galvanisert
<b>Funksjon</b>	Monteringsskinne Til trebjelkelag
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Trebjelkelag
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	35 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	For installasjon i trebjelkelag